

## Mode d'emploi du traceur GPS

### Eléments du Mobile Locator

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1  | Marche/arrêt                         |
| 2  | Réglage du volume                    |
| 3  | Blocage des touches                  |
| 4  | Prise mini-USB                       |
| 5  | Indicateur de contrôle GSM           |
| 6  | Indicateur d'accu                    |
| 7  | Indicateur de contrôle GPS           |
| 8  | Touche SOS                           |
| 9  | Touches d'appel 1 à 4 (indisponible) |
| 10 | Réception d'appel                    |
| 11 | Fin/refus d'appel                    |
| 12 | Haut-parleur                         |
| 13 | Microphone                           |



### Informations générales

Pour la première fois cette année, toutes les équipes reçoivent un traceur. Le traceur sert également de téléphone en cas d'urgence. Les équipes sont tenues de porter le traceur et la puce de chronométrage sur tous les tronçons de parcours. Les traceurs sont prêts et doivent être rendus lors de la dernière journée de compétition à l'arrivée. Il n'existe aucun moyen d'acheter le traceur. En cas de perte, l'équipe se verra facturer CHF 100. Le traceur n'est pas étanche ; l'équipe reçoit un étui étanche pour les jours de pluie et les parcours de natation. Le gigathlète reçoit le traceur équipé d'une batterie chargée. Le traceur doit être allumé avant le départ de la course.

### Marche/arrêt (1)

*Marche* : exercer une courte pression sur la touche Marche/arrêt. Le voyant de l'indicateur d'accu (6) s'allume pendant un court instant et l'indicateur GSM (5) se met à clignoter.

*Arrêt* : exercer une pression de 5 secondes sur la touche Marche/arrêt. Les touches d'appel clignotent pendant 10 secondes et l'appareil s'éteint. Veiller à ce que le blocage des touches ne soit pas activé.

### Blocage des touches (3)

Le blocage des touches est activé lorsqu'il est en position « cadenas fermé ». L'activation du blocage des touches permet d'éviter d'éteindre le traceur par inadvertance.

Le déclenchement de l'alerte à l'aide de la touche SOS (8) fonctionne aussi lorsque le blocage des touches est activé.

### Touche SOS (8)

Pour déclencher un appel avec la touche SOS (8), appuyez sur la touche pendant 5 secondes au moins. Tu seras connecté avec GIGAMED. **ATTENTION** : l'appareil doit être sorti de l'étui étanche pour que GIGAMED puisse t'entendre.

### Changement de la batterie

Amène ton traceur au stand d'information où tu recevras une nouvelle batterie chargée. Une batterie chargée tient en principe au moins 48 heures.

### L'essentiel en bref

1. Allumer avant le départ
2. Activer le blocage des touches

### En cas d'urgence

1. Sortir le traceur de l'étui étanche
2. Appuyer sur la touche SOS pendant 5 secondes
3. Tu seras connecté avec GIGAMED

Suis le déroulement du Swiss Olympic Gigathlon via le suivi GPS en direct sur [www.gigathlon.ch](http://www.gigathlon.ch)