

## Anleitung GPS-Tracker

### Bedienelement des Mobile Locator

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | Ein-/Aus               |
| 2  | Lautstärkeregler       |
| 3  | Tastensperre           |
| 4  | Mini-USB-Anschluss     |
| 5  | GSM Statusanzeige      |
| 6  | Batterieanzeige        |
| 7  | GPS Statusanzeige      |
| 8  | SOS-Taste              |
| 9  | Anruftasten 1 – 4      |
| 10 | Anrufannahme           |
| 11 | Anruf beenden/ablehnen |
| 12 | Lautsprecher           |
| 13 | Mikrofon               |



### Allgemeine Infos

Erstmals werden komplett alle Teams mit einem Tracker ausgerüstet. Der Tracker dient ebenfalls als Notfall-Telefon. Die Teams sind verpflichtet, den Tracker wie auch den Zeitmess-Chip auf jeder Strecke zu tragen. Die Tracker werden leihweise abgegeben und müssen am letzten Wettkampftag bei Zielankunft zurückgegeben werden. Es gibt keine Möglichkeit, den Tracker zu kaufen. Bei Verlust wird dem Team CHF 100.- in Rechnung gestellt. Der Tracker ist nicht wasserdicht – für Regentage und die Schwimmstrecken erhält das Team einen Aqua-Bag. Der Gigathlet erhält den Tracker mit eingeletem und aufgeladenem Akku. Der Tracker muss vor Rennbeginn eingeschaltet werden.

### Ein-/Ausschalten (1)

**Einschalten:** Bitte die Ein-/Aus-Taste kurz drücken. Batterieanzeige (6) leuchtet kurz auf, die GSM-Anzeige (5) beginnt zu blinken. **Ausschalten:** Ein-/Aus-Taste für fünf Sekunden drücken. Anruftasten (9) blinken während zehn Sekunden, Gerät schaltet aus. Beachte dass die Tastensperre nicht aktiviert ist.

### Tastensperre (3)

Die Tastensperre ist aktiviert wenn sie auf Position «Schloss zu» ist. Bei aktivierter Tastensperre wird ein unbeabsichtigtes Ausschalten verhindert. Die Alarmauslösung mit dem SOS-Knopf (8) funktioniert auch bei aktivierter Tastensperre.

### SOS-Taste (8)

Wird die SOS-Taste (8) fünf Sekunden lang gedrückt, wird ein Notruf an GIGAMED ausgelöst. Du wirst mit GIGAMED verbunden. **ACHTUNG:** Gerät muss aus dem Aqua-Bag genommen werden, dass GIGAMED dich hören kann.

### Akku-Austausch

Bringe den Tracker zum Infostand und erhalte einen neuen geladen Akku. Ein geladener Akku hält in der Regel für mindestens 48 Stunden.

### Wichtigstes in Kürze

1. Vor dem Start einschalten
2. Tastensperre aktivieren

### Im Notfall

1. Tracker aus dem Aqua-Bag nehmen
2. SOS Knopf für fünf Sekunden drücken
3. Du wirst mit GIGAMED verbunden

**Verfolge den Verlauf vom Swiss Olympic Gigathlon via Live Tracking auf [www.gigathlon.ch](http://www.gigathlon.ch)**